

# ROBUS®



CANEFINCH MONO GU10 WALL LIGHT, IP54, PIR, SINGLE, BLACK/BRUSHED CHROME/ DARK GREY

RCF1GUSSP-04 RCF1GUSSP-13 RCF1GUSSP-25

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or a damage to property. The installation must be carried out by a qualified electrician. Product or a person falling from height can cause serious personal injury. Please ensure suitable equipment is used by a competent person.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robust.com or robusdirect.com

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, IP54, Class I, Complies with GU10 lamp holders, Max. 7W LED. PIR Detection range: 5 - 8 m (Mounting at 1.5m - 2m height). PIR max. Load – 15W LED. Suitable for mounting on normally flammable surface.

#### Installation

- Ensure that mains supply is off before commencing work.
- Take the bottom tray out from fitting by opening domed nuts.
- Mark appropriate fixing hole positions on wall, check location buried cables, pipes and other building services before drilling. Insert the wall plugs into the holes after drilling. Then Feed the supply cable through the cable gland and align by positioning the arrow up to fix the bottom tray of fitting by using the screws and ensure the gaskets are properly held in place.
- Connect supply cables to terminals block, Brown (live) to L, Blue (neutral) to N and Green/yellow to Earth. Reattach fitting to the base, tightening the nuts securely to ensure base is watertight.
- Unscrew lamp cap & insert GU10 self-ballasted lamp. Replace securely to avoid water ingress.

! Ensure mains supply is off. ! When operating the luminaire is too hot to touch. Switch off and allow to cool before undertaking any maintenance work.

Note: Lamp not included. (For self-ballasted lamp, consider following regional voltage requirements)

PIR: The passive infrared sensor. Avoid aiming the motion sensor at pools, heating vents, air conditioners or objects which may change temperature rapidly.

Walk testing can then be carried out to determine detection area with slow walking pace. Set time to minimum, lux and detection control to maximum. Once detector function has been established, change controls to desired levels. When the sensor detects movement (Detection angle 90°, Detection distance max 8m), the fitting will be switched on for the pre-set time. To increase on time, turn time control towards +. Time delay range: from 10 seconds to 5 minutes. Daylight control range: 10 - 2000 Lux. Note: Once sensor has been triggered, subsequent detection restarts timing period from beginning, so light stays on until set time elapses after last triggering. Note: Re-rotate the shield cover where it is after finishing setting the data on the sensor.

**Manual Override:** It is possible to turn the light "On" permanently by 3 "ON" operations of the external switch within 3 seconds (Off-On-Off-On). It is possible to turn the sensor back to AUTO mode (normal mode) by 3 "ON" operations of the external switch within 3 seconds (Off-On-Off-On).

Note: This luminaire has no user serviceable parts. If damaged, disconnect from mains and discontinue use.

#### Information for the Product user:

- Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelite bin symbol).
- Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
- This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
- The "crossed out wheelite bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

# ROBUS®



CANEFINCH MONO GU10 WANDLAMP, IP54, PIR, ENKEL, ZWART/GEBORSTELD CHROOM/DONKERGRIJS

RCF1GUSSP-04 RCF1GUSSP-13 RCF1GUSSP-25

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.
! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien. Een product of persoon die van hoogte valt, kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat de geschikte uitrusting wordt gebruikt door een bevoegd persoon.

Opmerkingen:

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robust.com of robusdirect.com

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP54 Geleverd met GU10 lamphouders. Ledlamp van max. 7 W. PIR-detectiebereik: 5 - 8 m (montagehoogte op 1,5 m - 2 m). PIR max. belasting - LED van 15 W. Geschikt voor montage op een normaal ontvlambaar oppervlak.

##### Installatie

- Zorg dat de netvoeding is uitgeschakeld voordat u begint.
- Haal de bodemplaat uit de armatuur door de dopmoeren te openen.
- Markeer de geschikte plaats van de bevestigingsgaten op de muur en zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren. Steek de muurpluggen in de geboorde gaten. Voer vervolgens de voedingskabel door de kabelpakking, lijn deze uit door de pijl omhoog te plaatsen om de bodemplaat van de armatuur te bevestigen met de schroeven en zorg ervoor dat de pakkingen goed op hun plaats worden gehouden.
- Sluit de stroomkabels aan op het aansluitblok. Bruin (stroom) op L, Blauw (neutraal) op N en Groen/Geel op aarding. Bevestig de armatuur opnieuw op de basis door de moeren stevig vast te draaien om te waarborgen dat de basis waterdicht is.
- Schroef de lampvoet los en plaats de GU10 lamp met geïntegreerd voorschakelapparaat. Schroef weer goed vast om binnendringen van water te voorkomen! Zorg dat de netvoeding is uitgeschakeld.

! Wanneer de lamp brandt, is de armatuur te heet om aan te raken. Schakel hem uit en laat afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Opmerking: lamp niet inbegrepen. (Houd bij lampen met een geïntegreerd voorschakelapparaat rekening met de regionale spanningsvereisten)

PIR: de passieve infraroodsensor. Richt de bewegingssensor niet op zwembaden, ventilatieopeningen van de verwarming, airconditioners of voorwerpen die snel van temperatuur kunnen veranderen.

Vervolgens kan een looptest worden uitgevoerd om het detectiegebied te bepalen in een langzaam wandeltempo. Stel de tijd op het minimum in en lux en detectiebereik op het maximum. Wanneer de werking van de detectiefunctie is vastgesteld, kunt u de instellingen naar wens wijzigen. Wanneer de sensor beweging detecteert (detectiehoek 90°, detectieafstand max. 8 m), wordt de armatuur ingeschakeld gedurende de vooraf ingestelde tijdsduur. Om de tijd te verhogen, draait u de tijdsknop naar +. Tijdsbereik: van 10 seconden tot 5 minuten. Daglichtcontrolebereik: 10 - 2000 lux. Opmerking: wanneer de sensor wordt geactiveerd, wordt de tijdsduur bij bewegingsdetectie herhaald, dus de lamp blijft branden tot de ingestelde tijdsduur verstreken is na de laatste activering. Opmerking: draai de afschermkap terug op zijn plaats nadat u klaar bent met het instellen van de gegevens op de sensor.

**Handmatige bediening:** Het is mogelijk om de sensor gedurende 8 uur "Aan" te zetten door de externe schakelaar binnen de 3 seconden drie keer "AAN" te zetten (uit-aan-uit-aan). Het is mogelijk om de sensor weer terug in de AUTOMATISCHE modus (normale modus) te zetten door de externe schakelaar binnen de 3 seconden drie keer "AAN" te zetten (uit-aan-uit-aan).

Opmerking: deze armatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Koppel bij beschadiging los van het lichtnet en stop met gebruiken.

##### Informatie voor de gebruiker van het product:

- Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
- Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
- Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden worden houdt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
- Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

# ROBUS®



CANEFINCH MONO GU10-WANDLEUCHTE, IP54, SCHWARZ/GEBÜRSTETES CHROM/DUNKELGRAU

RCF1GUSSP-04 RCF1GUSSP-13 RCF1GUSSP-25

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden. Stürze aus der Höhe von Personen oder Produkten können zu schweren Körperverletzungen führen. Bitte stellen Sie sicher, dass eine geeignete Ausrüstung von einer sachkundigen Person verwendet wird.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robust.com oder robusdirect.com für weitere technische Informationen.

-20°C < UT < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP54 Passend für GU10-Lampenfassungen. Max. 7 W LED. PIR Erfassungsbereich: 5 - 8 m (Montagehöhe 1,5 - 2 m). PIR max. Last-15 W LED. Geeignet für die Montage auf normal brennbaren Oberflächen.

#### Installation

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Nehmen Sie den Bodensockel aus der Halterung, indem Sie die Hutmuttern lösen.
- Zeichnen Sie die passenden Löcher an der Wand an; überprüfen Sie vor dem Bohren, dass Sie keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigen. Setzen Sie nach dem Bohren die Dübel in die Löcher ein. Führen Sie dann das Stromkabel durch die Kabeleinführungsöffnung und richten Sie die Leuchte aus. Positionieren Sie dazu den Pfeil nach oben, um den Bodensockel der Leuchte mit den Schrauben zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen korrekt sitzen.
- Schließen Sie die Stromkabel an die Anschlussklemme an. Braun (spannungsführend) an L, blau (neutral) an N und grün/gelb an Erde. Bringen Sie die Leuchte wieder am Sockel an; ziehen Sie die Schrauben fest und vergewissern Sie sich, dass der Sockel wasserdicht ist.
- Schrauben Sie den Lampendeckel ab und setzen Sie die GU10-Lampe mit eingebautem Vorschaltgerät ein. Achten Sie darauf, dass kein Wasser eindringen kann! Vergewissern Sie sich, dass das Stromnetz ausgeschaltet ist. ! Die eingeschaltete Leuchte ist zu heiß, um sie anzufassen. Schalten Sie sie vor Wartungsarbeiten aus und lassen Sie sie abkühlen.

Hinweis: Leuchtmittel nicht inbegriffen. (Bei Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät sind die regionalen Spannungsanforderungen zu beachten.)

PIR: Der Passiv-Infrarot-Sensor. Richten Sie den Bewegungssensor nicht auf Schwimmbecken, Heizungsschächte, Klimaanlagen oder Gegenstände, deren Temperatur sich schnell ändern kann.

Jetzt lässt sich mit langsamen Schritten die Bewegungszone bestimmen. Stellen Sie die Zeit auf Minimum, die Lichtstärke und die Erfassungsteuerung auf Maximum. Wenn die Sensorfunktion eingerichtet ist, können Sie die Steuerung auf die gewünschten Werte einstellen. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt (Erfassungswinkel 90°, Erfassungsbereich max. 8 m), schaltet sich die Leuchte für die voreingestellte Zeit ein. Um die Einschaltzeit zu erhöhen, drehen Sie die Zeitkontrolle in Richtung +. Zeitverzögerungsspanne: 10 Sekunden bis 5 Minuten. Spanne für Tageslichtsteuerung: 10 - 2000 Lux. Hinweis: Wenn der Sensor ausgelöst ist, startet der Zeitraum der Erfassung wieder neu, sodass das Licht bis nach Ablauf der eingestellten Zeit nach der letzten Auslösung eingeschaltet bleibt. Hinweis: Drehen Sie die Schutzabdeckung wieder auf, nachdem Sie die Daten auf dem Sensor eingestellt haben.

**Manuelle Überbrückung:** Das Licht lässt sich durch dreimaliges Betätigen des externen Schalters innerhalb von 3 Sekunden dauerhaft einschalten (Off-On-Off-On). Der Sensor lässt sich durch dreimaliges Betätigen des externen Schalters innerhalb von 3 Sekunden wieder in den AUTO-Modus (Normalmodus) schalten (Off-On-Off-On).

Hinweis: Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte sie beschädigt sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.

#### Informationen für den Benutzer:

- Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
- Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
- Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheitlich und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
- Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

# ROBUS®



CANEFINCH MONO GU10 STENSKA LUČ, IP54, PIR, ENOJNA, ČRNA/BRUŠENI KROM/TEMNO SIVA

RCF1GUSSP-04 RCF1GUSSP-13 RCF1GUSSP-25

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklp sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko. Proizvod ali oseba lahko pri padcu z višine povzroči hude telesne poškodbe. Poskrbite, da delo opravlja kompetentna oseba in pri tem uporablja ustrezno opremo.

Opomba:

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizвода in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robust.com ali robusdirect.com

-20°C < Ta < +45°C, 220-240 V – 50/60 Hz, razred I, IP54, Ustreza držalom za žarnice GU10. Največ 7W LED. Območje zaznavanja PIR: 5 – 8 m (Namestitév na višini od 1,5 m do 2 m). Najv. PIR obremenitev – 15WLED. Primerno za montažo na normalno vnetljivo površino.

#### Nameščanje

- Pred začetkom dela se prepričajte, da je omrežno napajanje izključeno.
- Odstranite spodnji pladenj iz priključka tako, da odvijete kupolaste matice.
- Na steni označite pritriljne točke; preglejte in potrdite, da z vrтанjem ne boste poškodovali skritih kablov, cevi in druge stavbne napeljave. Vstavite zidne čepe v odprtine po vrтанju. Nato napeljite napajalni kabel skozi kabelsko uvodnico in poravnajte tako, da puščico obrnete navzgor in pritridite spodnji pladenj priključka s pomočjo vijakov. Prepričajte se, da so tesnila na svojem mestu.
- Priklopite napajalne kable na terminalski blok. Rjava (faza) na L, modra (nevtralna) na N in zelena/rumena na ozemljitev. Ponovno pritrajte priključek na podstavek in varno zategnite matice, da bo podstavek vodotesen.
- Odvijte pokrov svetilke in vstavite GU10 žarnico z vgrajeno predstikalno napravo. Varno zamerčajte, da ne bi prišlo do vdora vode! Poskrbite, da bo omrežno napajanje izklopjeno.

! Ko je svetilka prižgana, se je ne smete dotikati, saj je zelo vroča. Ugasnite jo in počakajte, da se ohladi, preden začnete s kakršnimi koli vzdrževalnimi deli. Pomni: Žarnica ni priložena. (Za žarnice z vgrajeno predstikalno napravo upoštevajte regionalne zahteve glede napetosti)

PIR: pasivni infrardeči senzor. Senzorja gibanja ne usmerjajte v bazene, zračnike, klimatske naprave ali druge predmete, katerih temperatura se lahko hitro spremeni.

S preizkusom s počasnim hodom lahko določite območje zaznavanja. Nastavite čas na minimalno vrednost, osvetlitev in nadzor zaznavanja pa na maksimalno vrednost. Ko boste vzpostavili funkcijo zaznavanja, spremenite nadzor na želeno raven. Ko senzor zazna gibanje (kot zaznavanja 90°, največja razdalja zaznavanja 8 m), se bo svetlobno telo vklopilo za prednastavljeni čas. Če želite podaljšati čas, obrnite gumb za nadzor časa proti vrednosti +. Razpon časovnega zamika: od 10 sekund do 5 minut. Kontrolno območje ob dnevni svetlobi: 10 – 2000 Lux. Pomni: Ko se senzor sproži, se ob naknadnem zaznavanju ponastavi časovno obdobje, kar pomeni, da luč sveti, dokler ne preteče določen čas od trenutka, ko je bila nazadnje sprožena. Pomni: Ponovno zavrtite pokrov štita na svoje mesto, ko boste zaključili z nastavljanjem podatkov na senzorju.

**Ročno krmiljenje:** Luč lahko trajno vklopite tako, da trikrat vklopite zunanje stikalo v 3 sekundah (izklop-vklop-izklop-vklop). Senzor lahko nato ponovno preklopite v samodejni način (običajni način) tako, da trikrat vklopite zunanje stikalo v 3 sekundah (izklop-vklop-izklop-vklop).

Pomni: Ta svetilka nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če se poškoduje, jo izključite iz omrežnega napajanja in prekinite uporabo.

#### Informacije za uporabnika:

- Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjiske odpadke (OĖEO s simbolom: prekrížanim zabojnikom za odpadke na koleših).
- Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
- Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjiskih odpadkov in ga prdate v reciklažo (OĖEO).
- Simbol »prekrížani zabojnik za odpadke na koleših« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjiske odpadke, temveč skladio s predpisi o OĖEO.

## CANEFINCH APPLIQUE MURALE MONO GU10, IP54, PIR, SIMPLE, NOIR/CHROME BROSSÉ/GRIS FONCÉ

RCF1GUSSP-04 RCF1GUSSP-13 RCF1GUSSP-25

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. La chute du produit ou d'une personne depuis une position élevée peut provoquer des blessures graves. Veuillez vous assurer que l'équipement adéquat est utilisé par une personne compétente.

**Remarque :**

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet [www.robus.com](http://www.robus.com) ou [robusdirect.com](http://robusdirect.com).

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP54

Adapté aux douilles GU10. Max. LED 7W.

Portée de détection de présence (PIR) : 5 - 8 m (montage à une hauteur de 1,5 m - 2 m).

Charge maximale du PIR : LED 15W.

Convient pour un montage sur une surface d'une inflammabilité normale.

### Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée avant de commencer le travail.
2. Retirez le plateau inférieur du luminaire en desserrant les écrous bombés.
3. Marquez les positions appropriées des trous de fixation sur le mur. Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles, de tuyaux ou d'autres équipements du bâtiment qui sont enfouis. Insérez les chevilles dans les trous après les avoir percés. Introduisez ensuite le câble d'alimentation dans le presse-étoupe et alignez-le en positionnant la flèche vers le haut pour fixer le plateau inférieur de l'armature à l'aide des vis. Assurez-vous que les joints sont correctement maintenus en place.
4. Connectez les câbles d'alimentation au bornier. Le marron (sous tension) à L, le bleu (neutre) à N et le vert/jaune à la terre. Fixez à nouveau le luminaire à la base, en resserrant fermement les écrous pour assurer l'étanchéité de la base.
5. Dévissez le capuchon de l'ampoule et insérez l'ampoule GU10 autoballastée. Vissez solidement l'ampoule pour éviter les infiltrations d'eau. Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée.

! En fonctionnement, le luminaire est trop chaud pour être touché. Éteignez-le et laissez-le refroidir avant d'entreprendre toute opération de maintenance. Remarque : Ampoule non incluse. (Pour les ampoules autoballastées, tenez compte des exigences locales en matière de tension).

PIR : le capteur infrarouge passif. Évitez d'orienter le capteur de mouvement vers des piscines, des bouches de chauffage, des climatiseurs ou des objets susceptibles de changer rapidement de température.

Effectuez un essai en marchant lentement pour déterminer la zone de détection. Réglez la durée au minimum et la commande de la luminosité et de la détection au maximum. Une fois que la fonction du détecteur a été établie, modifiez les commandes aux niveaux souhaités. Lorsque le capteur détecte un mouvement (angle de détection de 90°, distance de détection maximale de 8 m), l'appareil s'allume pour la durée prédéfinie. Pour augmenter la durée d'allumage, tournez la commande de temporisation vers +. Plage de temporisation : de 10 secondes à 5 minutes. Plage de réglage de la lumière du jour : 10 - 2000 Lux. Remarque : une fois que le capteur a été déclenché, les détections ultérieures redémarrent la période de temporisation depuis le début, de sorte que la lumière reste allumée jusqu'à ce que la durée programmée s'écoule après le dernier déclenchement. Remarque : Faites pivoter le couvercle pour le remettre en place après avoir fini de régler les données du capteur.

**Commande manuelle :** il est possible d'allumer la lumière de façon permanente en actionnant 3 fois l'interrupteur externe en l'espace de 3 secondes (Off-On-Off-On). Il est possible de remettre le capteur en mode AUTO (mode normal) en actionnant 3 fois l'interrupteur externe en l'espace de 3 secondes (Off-On-Off-On).

Remarque : Ce luminaire ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de panne, déconnectez le luminaire du secteur et arrêtez de l'utiliser.

### Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

**IT: AVVERTENZA** – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

**EST: HOIATUS!** Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

**SLK: UPOZORNENIE** - Elektrický výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd  
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland  
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000  
Fax: +353 1 7099060  
Email: [info@robus.com](mailto:info@robus.com)  
Website: [www.robus.com](http://www.robus.com)

